



**CTA HASSI MESSAOUD**  
**PROCEDURES DES DEPARTS NORMALISEES**  
**AUX INSTRUMENTS - OACI - (SID)**  
**RWY 18 / 36**

CODE	POINT SORTIE	CHEMINEMENTS
SID 1 RWY 36 RWY 18	TGU	Après décollage, intercepter et suivre radiale 358° HME vers TGU. Après décollage, virage à droite et maintenir 2000FT QNH jusqu'au croisement du RDL 230° HME, puis intercepter et suivre RDL 358° HME vers TGU.
SID 2 RWY 36 RWY 18	ELO	Après décollage, intercepter et suivre radiale 016° HME vers ELO. Après décollage, virage à gauche et maintenir 2000FT QNH jusqu'au croisement du RDL 122° HME, puis intercepter et suivre RDL 016° HME vers ELO.
SID 3 RWY 36 RWY 18	IMN	Après décollage, monter dans l'axe jusqu'à 2000 FT QNH puis virage à droite pour intercepter et suivre RDL 203° pour rejoindre et suivre RDL 139° HME vers IMN. Après décollage, virage à gauche et maintenir 2000FT QNH jusqu'à intercepter et suivre RDL 122° HME jusqu'à FIRAN, puis suivre route magnétique 203° pour rejoindre et suivre radiale 139° HME vers IMN.
SID 4 RWY 36 RWY 18	NSL	Après décollage, monter dans l'axe jusqu'à 2000 FT QNH puis virage à gauche pour intercepter et suivre RDL 230° HME jusqu'à MALAH, puis suivre RDL 175° pour rejoindre et suivre RDL 216° HME vers NSL. Après décollage, virage à droite et maintenir 2000FT QNH jusqu'à intercepter et suivre RDL 230° HME jusqu'à MALAH, puis suivre RM 175° pour rejoindre et suivre RDL 216° HME vers NSL.
SID 5 RWY 36 RWY 18	MNA	Après décollage, monter dans l'axe jusqu'à 2000 FT QNH puis virage à gauche pour intercepter et suivre RDL 248° HME vers MNA. Après décollage, virage à droite, et maintenir 2000FT QNH jusqu'à croisement du RDL 230° HME puis intercepter et suivre RDL 248° HME vers MNA.